



Robustes et durables, les balances étiqueteuses BKT sont idéales pour la fabrication, l'expédition et réception, l'emballage et la distribution en entrepôt. La BKT a une imprimante intégrée qui peut imprimer le poids, les codes QR, les barres-codes et les étiquettes dans de nombreuses langues. Un logiciel est inclus pour personnaliser le design et le format des étiquettes sur un ordinateur. Les balances BKT consistent d'un indicateur en plastique ABS solide, une base en aluminium coulé, et une plate-forme en acier inoxydable facile à nettoyer. L'opération est facile avec les six boutons sur l'indicateur, et les résultats sont aisément visibles sur l'écran rétroéclairé. L'indicateur peut être placé sur un banc ou attache à la colonne incluse. La BKT offre trois tailles de plates-formes pour accommoder les objets petits et grands. L'interface RS-232 fournit une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes.

**Produisez rapidement des étiquettes et des barres-code personnalisés avec l'imprimante intégrée.**



### Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- La construction solide répond aux exigences industrielles
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- L'imprimante intégrée peut imprimer le poids, les codes QR, les codes-barres et les étiquettes dans de nombreuses langues.
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- La mémoire accumule le total des résultats
- Optimisation automatique du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Il est possible de créer et d'éditer facilement les étiquettes sur un ordinateur avec le programme inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

### Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Fige les résultats sur l'écran
- Maintien de la valeur de crête
- Impression d'étiquettes / codes-barres

### A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 45 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	BKT 16a	BKT 35a	BKT 65a	BKT 130a	BKT 260a	BKT 165a	BKT 165aH	BKT 330a	BKT 330aH	BKT 660a	BKT 1320a
<b>Capacité</b>	16lb / 8kg	35lb / 16kg	65lb / 30kg	130lb / 60kg	260lb / 120kg	165lb / 75kg	165lb / 75kg	330lb / 150kg	330lb / 150kg	660lb / 300kg	1320lb / 600kg
<b>Précision</b>	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.01lb / 5g	0.005lb / 2g	0.02lb / 0.01kg	0.01lb / 5g	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg
<b>Reproductibilité (S.D)</b>	0.0005lb / 0.2g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.02lb / 10g	0.01lb / 5g	0.005lb / 2g	0.02lb / 0.01kg	0.01lb / 5g	0.05lb / 0.02kg	0.1lb / 0.05kg
<b>Linéarité (+/-)</b>	0.001lb / 0.4g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g	0.01lb / 5g	0.02lb / 10g	0.02lb / 10g	0.01lb / 4g	0.05lb / 0.02kg	0.05lb / 10g	0.1lb / 0.04kg	0.2lb / 0.1kg
<b>Taille du plateau</b>	11.8"x15.7" / 300x400mm					15.7"x19.7" / 400x500mm					23.6"x31.5" / 600x800mm
<b>Unités de pesage</b>	g, kg, ct, lb, oz, dr, mm, T, tonne										
<b>Temps de stabilisation (sec)</b>	2										
<b>Interface</b>	RS-232										
<b>Calibrage</b>	Calibrage externe										
<b>Affichage</b>	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 13" / 34mm de haut										
<b>Alimentation</b>	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 3A / Batterie Interne Rechargeable										
<b>Température d'utilisation</b>	-10° à 40°C / 14° à 104°F										
<b>Boîtier</b>	Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé										
<b>Dim. totale</b>	11.8"x20.5"x26.8" / 300x520x680mm (lpxh)					15.7"x24.4"x33.9" / 400x620x860mm (lpxh)					23.6"x37"x35.4" / 600x940x900mm (lpxh)
<b>Poids net</b>	18.7lb / 8.5kg					29.8lb / 13.5kg					58.4lb / 26.5kg

**Accessoires**

Numéro d'article	Description
3074010266	Câble RS-232 vers PC
600002028	Programme d'acquisition de données Adam DU
700660290	Certificat de Calibrage
700660288	Certificat de Calibrage pour IHS, LHS, AFK 600, GFK 600, PTM
700200107	Roulettes / Roues (set de 4)
400005615	Étiquettes – [800 par rouleau]

**Accessoires Principaux****Programme d'acquisition de données Adam DU**

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire pour acquérir, transférer et analyser les données. L'Adam DU dispose d'une interface simple, avec une fenêtre de commande principale qui permet aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.

**Roulettes pivotantes (set de 4)**

Les roulettes pivotantes optionnelles fournissent une mobilité facile pour les balances de comptoir et au sol. Un frein empêche le mouvement pendant le fonctionnement.

**Fourni par**