



Sólidamente construido, el indicador AE 402 puede manejar una variedad de exigentes aplicaciones de pesaje en muchos entornos. La carcasa de acero inoxidable tiene certificado IP66, ayudando a prevenir la entrada de polvo y agua. El AE 402 se puede montar fácilmente en una pared con el soporte y el hardware incluido. La pantalla es de gran tamaño y el teclado fácil de usar. Cuenta con una tecla tara, LED de límite de peso e indicador de batería baja. La fecha y hora son suministrados por el indicador y e incluidas en las impresiones.

Indicador lavable de múltiple funciones para ambientes rigurosos



Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Carcasa metálica robusta protege los componentes internos en ambientes hostiles
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Soporte de montaje mural para colocar el indicador en una superficie vertical
- Pesaje de control con alarma audible
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Recuento de piezas con tamaños de muestra predeterminados
- Configuración rápida y fácil utilizando el teclado
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico/animales, ofrece resultados estables con sujetos en movimiento
- División de la balanza seleccionable por el usuario
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
- Adaptador AC incluido
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apagado programable para ahorrar energía

Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico/ de animales

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	AE 402
Rango de Capacidad	Seleccionable
Resolución	1:80,000
Voltaje de excitación	5VDC
Células	4
Sensibilidad	0.15uv/d
Rango de Cero	0-10mv
Rango de Señal	0-40mv
Unidades de medida	g, kg, lb, lb:oz, oz, N
Tiempo de estabilización (sec)	2
Interfaz	RS-232
Clasificación IP	66
Calibración	Calibración Externa
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 1.6"/ 40mm de alto
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable
Temperatura de operación	0° a 40°C
Carcasa	Acero Inoxidable
Dimensiones totales	9.4"x5.7"x3.7" / 240x145x95mm (aprox)
Peso Neto	4.4lb / 2kg

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700400103.....	Cable RS-232
1100011297.....	AE402 Caja de Relé
3074010507.....	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156.....	Impresora térmica Adam ATP
3126011263.....	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281.....	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028.....	Software AdamDU (Recolección de datos)
3102311619.....	Cubierta de protección

Características principales



Impresora térmica Adam ATP
Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.



Caja de Relé
La caja de relés está conectada por un cable a la báscula y ayuda a transmitir señales a otros dispositivos.



Cubierta de protección
Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.

Suministrados por