



La balanza de grúa IHS ofrece una solución fuerte y segura para pesar cargas voluminosas y suspendidas en envíos industriales y operaciones de producción. Construida de manera resistente, la IHS cuenta con una robusta armazón vaciada en metal, un gancho giratorio cromado de acero, y una fuerte cadena más grande de lo normal. Viene con un control remoto incluido para permitir la operación de la balanza desde una distancia segura. Las lecturas son mostradas en una pantalla LED color rojo brillante, haciéndolas visibles en cualquier condición de iluminación. La función de sostenido mantiene la lectura en la pantalla luego de que el peso es removido de la balanza, dándole tiempo al operador para registrar el valor.

Cuando la resistencia y la seguridad son esenciales, El IHS es el ideal para pesar cargas suspendidas



Características

- Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
- Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
- Control remoto permite el uso seguro de manos libres
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Carcasa de metal sólida resiste derrames y protege los componentes internos
- Función de auto apagado programable para ahorrar energía
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Adaptador de CA incluido

Aplicaciones

- Pesaje

Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Básculas Grúa IHS

Modelo	IHS 2a	IHS 6a	IHS 10a	IHS 20a
Capacidad	2000lb / 1000kg	6000lb / 3000kg	10000lb / 5000kg	20000lb / 10000kg
Legibilidad	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	5lb / 2kg
Repetibilidad (S.D.)	0.5lb / 0.2kg	1lb / 0.5kg	2lb / 1kg	5lb / 2kg
Linealidad (+/-)	1lb / 0.4kg	2lb / 1kg	4lb / 2kg	10lb / 4kg
Último límite de sobrecarga	3000lb / 1500kg	9000lb / 4500kg	15000lb / 7500kg	30000lb / 15000kg
Unidades de medida	kg, lb			
Tiempo de estabilización (sec)	3			
Calibración	Calibración Externa			
Pantalla	LED con dígitos 1.2" / 30mm de alto			
Alimentación de corriente	Adaptador 7.2VDC 50/60Hz 2A / Batería Interna Recargable			
Temperatura de operación	0° a 40°C			
Carcasa	Aluminio Fundido			
Dimensiones totales	10.2"x8.4"x24.7" / 260x214x628mm (axpxa)			
Peso Neto	26.4lb / 12kg			
Límite de Sobrecarga	Adam Equipment Co Ltd, sus directores, empleados, propietarios y empresas afiliadas y las organizaciones no se hace responsable de ningún daño resultante o daños sufridos como resultado de las máquinas que se utilizan en exceso de su las capacidades y los límites de sobrecarga finales.			

Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700660288.....	Certificado de Calibración

Suministrados por