LHS Kranwaagen





LHS Hängewaagen bieten Versand und Produktion Operationen eine starke und sichere Lösung um schwere Lasten zu wiegen. Robust konstruiert, um zuverlässig im industriellen Umfeld, bietet das LHS Alu-Magnesium-Gussgehäuse des Indikators, verchromte Stahlhaken, eine Fangvorrichtung und überdimensionierte Wirbelschäkel und Bolzen. Die Haken und Schäkel drehen, um sie volle Flexibilität zu geben. Eine standard-Fernbedienung ermöglicht die sichere und einfache Bedienung der Waage. Die Werte werden auf einer rot leuchtenden LED-Anzeige angezeigt, um in allen Lichtverhältnissen gut lesbar zu sein. Die Hold-Funktion behält die Werte auf dem Display, nachdem das Gewicht von der Waage entfernt wurde, wodurch der Betreiber genügend Zeit hat, um den Wert aufzuzeichnen.

Robuste Hängewaage aus Metall für mittelgroße Lasten bis 2t







Merkmale und Funktionen

- · Helles, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbares LED
- 360-Grad schwenkbarer Haken erlaubt einfaches Manövrieren sperriger oder überdimensionaler Objekte
- · Leichte, handliche Bauweise
- · Fernbedienung zur Bedienung aus sicherer Entfernung
- · Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Mit der Haltefunktion kann der angezeigte Wert eingefroren werden
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

Wägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.



Modell	LHS 500	LHS 1500	LHS 2000
Kapazität	500kg	1500kg	2000kg
Ablesbarkeit	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Linearität (+/-)	0.2kg	0.4kg	1kg
Ultimative Überladung Limit	750kg	2000kg	3000kg
Wägeeinheiten	kg, lb, N		
Stabilisierungszeit (sec)	2		
Kalibrierung	Extern		
Anzeige	LED mit 25mm Ziffernhöhe		
Stromversorgung	Netzadapter / Interner Akku		
Betriebstemperatur	0° bis 40°C		
Gehäuse	Aluminiumguss		
Gesamtabmessungen	195x130x450mm (BxTxH)		
Nettogewicht	4.8kg		
Überladung Limit	Adam Euqipment Co. Ltd, seine Direktoren, Mitarbeiter, Besitzer und verbundene Unternehmen und Organisationen können nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die als Folge davon entstanden sind, dass die Geräte über ihre angegebenen Kapazitäten und absoluten Belastungsgrenzen hinaus verwendet wurden.		

Zubehör

Artikelnr. Beschreibung Artikelnr. Beschreibung 700660288..... Adam Kalibrierschein

Bestel	ller
---------------	------